

Abdeckung für wandbewegungsmelder für Niko Home Control, white

101-55511

4 Jahre
Garantie

Abdeckung für wandbewegungsmelder für Niko Home Control (550-2021X). Sie können die Beleuchtung mit dieser Taste ein- und ausschalten. Die LED leuchtet auf, wenn Sie den Bewegungsmelder manuell aktivieren. Farbausführung: white.

Technische Daten

Abdeckung für wandbewegungsmelder für Niko Home Control, white.

- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und Acrylonitrilstyrenacrylat-Materialien. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Farbe: Weiß (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Brandschutz
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Sockel zieht.
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Abmessungen (HxBxT): 44.7 x 44.7 x 36.4 mm
- Kennzeichnung: CE

