

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control dark brown coated

124-55511

E-Nr.:3424100538

4 års
garanti

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor til Niko Home Control (550-2021X). Du kan tænde og slukke belysningen med trykket. LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. Farve: dark brown coated.

Tekniske data

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control dark brown coated.

- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 36.4 mm
- Godkendelse: CE

